

組立図:ご使用前に以下の準備作業をお願いします

1. 足や取手の長さを適度に調整する (長さ調整可能なタイプのみ)

2. トイ(ジュース落下口)の取付 (トイがあるタイプのみ)

トイは右側のみ仮止めしております。

右側の蝶ボルトをゆるめてから左側を止めて右側の蝶ボルトを締め直してください。



蝶ボルトで固定タイプ



ボルトに引っ掛けるタイプ

3. しぼりカス落下口を下に下げる (固定式は不要)



4. バネの取付 (バネ付きタイプのみ)

取手で頭や顔を打たないように注意してバネを引っ掛けてください。



NJ-10

バネの下側をボルトに引っ掛けます
画像の様に足踏み板の下に
物を置くと取付が楽にできます



NJ-8

画像右側の蝶ボルトをはずしてバネの輪を
ワッシャーの下に入れて蝶ボルトを取付ます。
固定ではなく引っ掛けた状態です。

※転倒防止金具は取付済みです。